

روکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۱۲۰×۶۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☒ روکار ☐ توکار
☒ بسته بندی: کارتن ☐ کاور
☐ سر ریز: لگن ☒ سینی

SA01



ابعاد: ۱۲۰×۶۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☒ روکار ☐ توکار
☒ بسته بندی: کارتن ☐ کاور
☐ سر ریز: لگن ☒ سینی

SA02



ابعاد: ۱۲۰×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☒ روکار ☐ توکار
☒ بسته بندی: کارتن ☐ کاور
☐ سر ریز: لگن ☒ سینی

SA04



ابعاد: ۱۲۰×۶۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☒ روکار ☐ توکار
☒ بسته بندی: کارتن ☐ کاور
☒ سر ریز: لگن ☐ سینی

SA05



ابعاد: ۱۰۰×۶۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☒ روکار ☐ توکار
☒ بسته بندی: کارتن ☐ کاور
☐ سر ریز: لگن ☒ سینی

SA07



ابعاد: ۱۰۰×۶۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☒ روکار ☐ توکار
☒ بسته بندی: کارتن ☐ کاور
☒ سر ریز: لگن ☐ سینی

SA08



ابعاد: ۱۰۰×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☒ روکار ☐ توکار
☒ بسته بندی: کارتن ☐ کاور
☐ سر ریز: لگن ☒ سینی

SA09



ابعاد: ۱۰۰×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☒ روکار ☐ توکار
☒ بسته بندی: کارتن ☐ کاور
☒ سر ریز: لگن ☐ سینی

SA12

روکار نیمه فانتزی



ابعاد : ۱۲۰×۵۰
عمق : ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA13



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA15



ابعاد : ۸۰×۶۰
عمق : ۱۵ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA20



ابعاد : ۵۰×۵۰
عمق : ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز : لگن ☐ سینی ☐

SA34



ابعاد : ۸۰×۶۰
عمق : ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA43



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۱۸ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA44



ابعاد : ۱۰۰×۶۰
عمق : ۱۶ سانتیمتر


نیمه فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA47

نیمه فانتزی

Megin Almas



توکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۱۲۲×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار
☐ بسته بندی: کارتن ☒ کاور
☐ سر ریز: لگن ☒ سینی

SA03



ابعاد: ۱۲۰×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار
☐ بسته بندی: کارتن ☒ کاور
☒ سر ریز: لگن ☐ سینی

SA06



ابعاد: ۱۰۰×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار
☐ بسته بندی: کارتن ☒ کاور
☐ سر ریز: لگن ☒ سینی

SA10



ابعاد: ۱۰۰×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار
☐ بسته بندی: کارتن ☒ کاور
☒ سر ریز: لگن ☐ سینی

SA11



ابعاد: ۸۲/۵×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار
☐ بسته بندی: کارتن ☒ کاور
☐ سر ریز: لگن ☐ سینی

SA14



ابعاد: ۸۲/۵×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار
☐ بسته بندی: کارتن ☒ کاور
☐ سر ریز: لگن ☐ سینی

SA16



ابعاد: ۱۲۰×۵۲
عمق: ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار
☐ بسته بندی: کارتن ☒ کاور
☒ سر ریز: لگن ☐ سینی

SA17



ابعاد: ۸۲/۵×۵۰
عمق: ۱۵ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار
☐ بسته بندی: کارتن ☒ کاور
☐ سر ریز: لگن ☒ سینی

SA18

توکار نیمه فانتزی



ابعاد : ۱۲۲×۵۰
عمق : ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار : طریقہ نصب
☐ کاور ☒ کارتن : بستہ بندی
☐ سینی ☒ لگن : سر ریز

SA29



ابعاد : ۵۰ × ۵۲
عمق : ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار : طریقہ نصب
☐ کاور ☒ کارتن : بستہ بندی
☐ سینی ☐ لگن : سر ریز

SA32



ابعاد : ۸۲/۵ × ۵۰
عمق : ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار : طریقہ نصب
☐ کاور ☒ کارتن : بستہ بندی
☐ سینی ☒ لگن : سر ریز

SA35



ابعاد : ۱۲۲×۵۰
عمق : ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار : طریقہ نصب
☐ کاور ☒ کارتن : بستہ بندی
☒ سینی ☐ لگن : سر ریز

SA38



ابعاد : ۸۲/۵ × ۵۰
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار : طریقہ نصب
☐ کاور ☒ کارتن : بستہ بندی
☒ سینی ☐ لگن : سر ریز

SA40



ابعاد : ۸۲/۵ × ۵۰
عمق : ۱۹ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار : طریقہ نصب
☐ کاور ☒ کارتن : بستہ بندی
☐ سینی ☒ لگن : سر ریز

SA42



ابعاد : ۱۰۰ × ۵۰
عمق : ۱۷ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار : طریقہ نصب
☐ کاور ☒ کارتن : بستہ بندی
☒ سینی ☐ لگن : سر ریز

SA45



ابعاد : ۸۰ × ۵۲/۵
عمق : ۱۶/۵ سانتیمتر

نیمه فانتزی

- ☐ روکار ☒ توکار : طریقہ نصب
☐ کاور ☒ کارتن : بستہ بندی
☐ سینی ☒ لگن : سر ریز

SA58

روکار فانتزی



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۱۹ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA21



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۱۹ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA24



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۱۹ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA46



ابعاد : ۱۲۰×۵۰
عمق : ۱۹ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA52



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۲۲ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA49



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA104



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA110



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA111



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA112



ابعاد : ۱۲۰×۶۰
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA112

BLACK

توکار فانتزی

با عمق ۲۳



ابعاد : ۱۲۲×۵۲
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA101



ابعاد : ۱۲۲×۵۲
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA103



ابعاد : ۱۲۲×۵۲
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA105



ابعاد : ۱۲۲×۵۲
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA106



ابعاد : ۱۲۲×۵۲
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA107



ابعاد : ۱۲۲×۵۲
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA108



ابعاد : ۱۲۲×۵۲
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA109



ابعاد : ۱۲۲×۵۲
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA101
G O L D



ابعاد : ۱۲۰×۵۳
عمق : ۲۴ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA113



ابعاد : ۱۰۲/۵ × ۵۳/۵
عمق : ۲۴ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
بسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA114

توکار فانتزی



ابعاد : ۵۰ × ۸۲/۵
عمق : ۲۱ سانتیمتر

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
پسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA41



ابعاد : ۵۰ × ۱۲۲
عمق : ۲۲ سانتیمتر

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
پسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA48



ابعاد : ۵۲ × ۵۰
عمق : ۲۲/۵ سانتیمتر

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
پسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☐ سینی ☐

SA53



ابعاد : ۵۲ × ۸۲/۵
عمق : ۲۱ سانتیمتر
همراه متعلقات (آبچکان - سبد)

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
پسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA54



ابعاد : ۵۲ × ۱۲۱
عمق : ۱۹ سانتیمتر

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
پسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA22



ابعاد : ۵۲ × ۱۲۲
عمق : ۱۹ سانتیمتر

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
پسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA23



ابعاد : ۵۲ × ۱۰۲
عمق : ۱۹ سانتیمتر

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
پسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA36



ابعاد : ۵۲/۵ × ۸۶
عمق : ۱۹ سانتیمتر

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
پسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA37



ابعاد : ۵۲ × ۱۲۲
عمق : ۱۹ سانتیمتر

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
پسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☐ سینی ☒

SA39



ابعاد : ۵۰ × ۸۵
عمق : ۲۳ cm

فانتزی

- طریقه نصب : توکار ☒ روکار ☐
پسته بندی : کارتن ☒ کاور ☐
سر ریز : لگن ☒ سینی ☐

SA102

کلاسیک



ابعاد: ۱۲۰×۶۰
عمق: ۱۳/۵ سانتیمتر

کلاسیک

- طریقه نصب: توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی: کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز: لگن ☐ سینی ☐

SA25



ابعاد: ۱۲۰×۵۰
عمق: ۱۳/۵ سانتیمتر

کلاسیک

- طریقه نصب: توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی: کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز: لگن ☐ سینی ☐

SA26



ابعاد: ۱۰۰×۶۰
عمق: ۱۳/۵ سانتیمتر

کلاسیک

- طریقه نصب: توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی: کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز: لگن ☐ سینی ☐

SA27



ابعاد: ۱۰۰×۵۰
عمق: ۱۳/۵ سانتیمتر

کلاسیک

- طریقه نصب: توکار ☐ روکار ☒
 بسته بندی: کارتن ☐ کاور ☒
 سر ریز: لگن ☐ سینی ☐

SA28

- مواد اولیه با کیفیت عالی
- بسته بندی شیک و با دوام
- قیمت مصرف کننده کاملا رقابتی
- کلیه سینک ها دارای سیفون میباشد
- (به جز سینک های کلاسیک کدهای ۲۵ الی ۲۸)



- ابعاد بزرگتر لگن
- لگن یک تکه با عمق بیشتر



ابعاد: ۴۵×۴۰
عمق: ۱۰ cm

زیر کورین

- طریقه نصب: زیر کورین ☒
 بسته بندی: کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز: لگن ☐ سینی ☐

SA30



ابعاد: ۳۹/۵×۳۹/۵
عمق: ۱۸/۵ cm

زیر کورین

- طریقه نصب: زیر کورین ☒
 بسته بندی: کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز: لگن ☐ سینی ☐

SA31



ابعاد: ۴۸×۴۵
عمق: ۲۰/۵ cm

زیر کورین

- طریقه نصب: زیر کورین ☒
 بسته بندی: کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز: لگن ☐ سینی ☐

SA33



ابعاد: ۴۵×۴۰
عمق: ۱۰ cm

زیر کورین

- طریقه نصب: زیر کورین ☒
 بسته بندی: کارتن ☒ کاور ☐
 سر ریز: لگن ☐ سینی ☐

SA55

زیر کورین

اجاق گاز

ابعاد:
۹۰ × ۵۰

اجاق گاز

GA12



ابعاد:
۹۰ × ۵۰

اجاق گاز

GA13



ابعاد:
۹۰ × ۵۰

اجاق گاز

GA14



ابعاد:
۹۰ × ۵۰

اجاق گاز

GA15



THE GEM OF YOUR KITCHEN



اجاق گاز استیل GA14

neginalmasco

neginalmasco

اجاق گاز

ابعاد:
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

GA01



ابعاد:
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

GA02



ابعاد:
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

GA03



ابعاد:
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

GA04



ابعاد:
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

GA05



ابعاد:
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

GA06



ابعاد:
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

GA07



ابعاد:
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

GA08



ابعاد:
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

GA09



ابعاد:
۸۹ × ۵۲

اجاق گاز

GA10

